GRANPOWER5000 モデル 680/780

取扱説明書の記述への追記･訂正事項

このたびは、弊社の GRANPOWER5000 モデル 680/780 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本サーバに添付の『GRANPOWER5000 モデル 680/780 取扱説明書』などのマニュアル類に記述の追記･訂正がございましたので、ここに謹んでおわび申し上げるとともに、下記のとおり追記または訂正させていただきます。

平成 10 年 8 月
富士通株式会社

―――

追記

25 ページ

(追記)

■電源ユニットスイッチ

本サーバは、工場出荷時はオフの状態で出荷されます。
したがって、初めて設置する場合にはフロントベゼルを外し，全ての電源ユニットのスイッチをオンにしてください。
オンにしませんと、サーバ本体前面の電源スイッチを押しても電源は投入されません。
なお、電源ユニットスイッチをオンにした後は、サーバ本体の移動や内蔵オプションの取り付けを行う場合以外に、オフする必要はありません。

66 ページ

4.4.5 Main メニュー

■System Time

(追記)

･注)ごく稀に正しい時間を表示しない場合があります。再起動して確認してください。
それでも時間が正しくない時は、設定し直してください。

･ポイント
精度の高いシステム時間を要求される場合にはネットワーク経由の時間合せの仕組み（NTTP など）をシステム設計に取り入れるようお願いします.

追記

92 ページ

● Hard Drive

(追記)

・ポイント

SCSI Select Utility の Include in ＢIOS Scanで yesを設定した diskのみ表示されます。
SCSI ｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗｶｰﾄﾞ(GP5-141)に接続された Disk装置から起動する場合、[Bootable Add-In Card]を最優先に設定してください。
SCSI ｶｰﾄﾞ(GP5-125)に接続された Disk装置から起動する場合は、その起動 Disk装置を最優先に設定する様にしてください。
なお、表示されるのは、最大８台までです。

129 ページ

4.6.8 システムイベントログ(SEL)の操作

(追記)

・ポイント

ごく稀にＴｉｍｅ　Ｓｔａｍｐが、正しくない時があります。前後のＴｉｍｅ　Ｓｔａｍｐから推測してください。

160 ページ

5.7 ハードﾃﾞｨｽｸキャビネットの取り付け／取り外し

(追記)

・ポイント

ＲＣＩによるハードディスクキャビネットの接続と変更について

（１）ハードディスクキャビネットを増設する場合
①サーバ本体の電源が切断されている状態でハードディスクキャビネットを接続します。
②サーバ本体とハードディスクキャビネット間のＲＣＩケーブルを接続します。
③サーバ本体の電源を投入すると、ハードディスクキャビネットの電源が投入されます。
（この時、ハードディスクキャビネットの常駐電源は入れておいてください）

（２）ハードディスクキャビネットを交換、または取り外しする場合
①サーバ本体の電源が切断されている状態で、ハードディスクキャビネットを交換または取り外しを行います。
②作業終了後、サーバ本体背面のＲＣＩコネクタ部のＣｏｎｆｉｇスイッチを1秒以上押します。
③次にサーバ本体の電源を投入すると、ハードディスクキャビネットの電源が投入され、ＲＣＩアドレスが自動的に再構築されます。
（この時、ハードディスクキャビネットの常駐電源は入れておいてください）

追記

178 ページ

■搭載可能な拡張カード

・SCSI カード GP5-125 の搭載枚数　最大5 枚

(追記)

最大 5 枚 注 3)

注 3) IntranetWare では、最大 4 枚まで搭載可能。

196 ページ

5. 9. 6 RS−232Cカード

·注意事項

(追記)

本サーバで RS-232C カードをご使用になる場合，リソース不足により正常に動作しない場合があります.

下記の手順に従ってカードを搭載して下さい.

① SCSI Select ﾕｰﾃｨﾘﾃｨの SCSI Device Configuration において，OS を起動するハードディスクを除いて Include in BIOS Scan を"No"に設定します.

② システム･セットアップ･ユーティリティ(SSU)を起動し，各 PCI カードの IRQ の値を控えて下さい.

③ 電源を切断し、PCI カードを全て外します．この時，各カードの搭載スロット位置を控えて下さい.

④ BIOS Setup の Advancedメニューで Reset Configuration Data を"Yes"に設定して再起動します.

⑤ SSU を起動し，RS-232C カードをリソースに追加します．RS-232C カードに割り当て可能なアドレスは、C8000h のみです。

⑥ 電源を切断して RS-232C カードを含む全カードを搭載します．PCI カードは③で控えたスロットに搭載して下さい.

⑦ BIOS ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾕｰﾃｨﾘﾃｨの Bootメニュー内の Hard Drive で，OS を起動するデバイスが一番上になっていることを確認します.

⑧ SSU を起動し，各 PCI カードの IRQ を②で控えた内容に変更し、再起動します。

285 ページ

付録B　B1.4　システム資源管理表

■割り込みレベル/DMA チャネル

(追記)

・割り込みレベル７は、パラレルポート以外に使用することはできません。

訂正

訂正ページ、箇所		訂正前	訂正後
P.79	●Advanced Chipset Control Base RAM Step	−1MB(工場出荷設定値)	−Every Location (工場出荷設定値)
P.80	●Advanced Chip Control Extended RAM Step	−1MB (工場出荷設定値)	−Every Location (工場出荷設定値)
P.85	4.4.8 Server メニュー 画面の中 EMP Restricted Mode Access	[Enabled]	[Disabled]
P.89	●EMP Access Mode	− Enabled (変更禁止)	− Disabled (変更禁止)
P91	●Boot Device Priority 画面の中 2.[Diskett….	2. [Diskette Drive]	本項目削除
P104	●SCSI Device Configuration 画面の中 BIOS Multiple . . .	BIOS Multiple LUN Support … … no no no no no no no no	本項目削除
P107	●Advanced Configuration Options 画面の中 Multiple LUN Support	Enabled	Disabled
P.109	BIOS Support for Bootable CD-ROM	−Disabled (工場出荷設定値)	Enable (工場出荷設定値)
P.133	上から5行目 ･ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄの. . .	表示と設定	表示
	上から6行目 RCI 設定画面の「DISK node setup Information」で. . .	表示と設定を	表示を
P163	下から1行目 なお、内蔵DLTユニット. . . .	内蔵DLTユニット	内蔵DLTユニット (GP5−DL351)
P179	搭載可能な拡張カード ATM−LANカード GP5−187	32ビットPCIスロット 4 5 6 ① ② ③	32ビットPCIスロット 1 2 ① ②
P.186	■SCSI ｶｰﾄﾞ/SCSI ｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗｶｰﾄﾞのｽﾛｯﾄ搭載条件 -SCSI ｶｰﾄﾞの GP-125 は . .	最大5枚	最大 5 枚(但し、IntranetWare は最大 4 枚)
P.195	下から4行目 -LAN ｶｰﾄﾞ(GP5-181/GP5-182)は、. . .	-LAN ｶｰﾄﾞ(GP5-181/GP5-182)は、標準 LAN ｶｰﾄﾞと IRQ を共有できません。	本項目削除。
P.276	設定項目 Base RAM Step	◎1MB □1KB □ Every RAM Step	□1MB □1KB ◎ Every Location
P.276	設定項目 Extended RAM Step	◎1MB □1KB □ Every RAM Step	□1MB □1KB ◎ Every Location
P.278	設定項目 EMP Access Mode	■Enabled □Disabled	□Enabled ■Disabled
P.283	設定項目 BIOS Support for Bootable CD-ROM	□Enabled ◎Disabled	◎Enabled □Disabled

GRANPOWER5000 モデル 680/780 ハードウェアセットアップガイドの追記・訂正事項

2／4ページ

■搭載枚数制限

･SCSI カード GP5-125 の搭載枚数　最大 5 枚

(追記)

最大５枚 注 3)

注 3) IntranetWare では、最大４枚まで搭載可能。

■PCI スロットの搭載位置と IRQ 制限

(追記)

･割り込みレベル７は、パラレルポート以外に使用することはできません。

(誤記修正)

図中　ATM−LANカード（FMV−１８７）の搭載位置

４　５　６　　　１　２

①　②　③　−＞ ①　②

[IntranetWare(1CPU の場合)]

(削除)

-LAN カード(GP5-181/GP5-182)は、標準搭載 LAN カードと IRQ を共有できません。

4／4ページ

BIOS セットアップユーティリティ

■Advanced メニュー

・Base RAM Step

(誤記訂正)

1MB −＞　Every Location

・Extended RAM Step

(誤記訂正)

1MB −＞　Every Location

■Server メニュー

・EMP Access Mode

(誤記訂正)

Enabled -> Disabled

SCSI Select ユーティリティ

画面中

・BIOS Support for Bootable CD-ROM

(誤記訂正)

Disable −＞ Enable